




Quick-start guide

Logitech™ Webcam C120



1. Lens
2. Flexible clip/base
3. Manual focusing ring
4. Activity light
5. Snapshot button
6. Webcam software
7. Quick-start guide

1. 鏡頭
2. 可調式腳架/底座
3. 手動對焦環
4. 動作指示燈
5. 快拍鍵
6. 網路攝影機軟體
7. 快速入門指南



1. 镜头
2. 可调式夹子/底座
3. 手动对焦环
4. 活动指示灯
5. 快拍按钮
6. 网络摄像头软件
7. 快速安装指南

1. 렌즈
2. 플렉서블 클립/베이스
3. 수동 포커스 링
4. 작동 표시등
5. 스냅 촬영 버튼
6. 웹캠 소프트웨어
7. 빠른 시작 가이드

1



Thank you for purchasing a Logitech webcam. This guide will help you get started. Be sure to install the software first, as many of your webcam's features will not operate properly without the complete software installation.

感謝您購買羅技的網路攝影機。本指南將協助您開始使用。請務必先安裝軟體，網路攝影機的許多功能必須在軟體安裝完成後才能正常運作。

感谢您购买罗技网络摄像头。本指南将为您提供安装使用说明。请确保先安装软件，如果没有完成软件安装，网络摄像头的许多功能将不能正常使用。

Logitech 웹캠을 구입해 주셔서 감사합니다. 이 가이드는 웹캠을 시작하기 위한 도움말을 제공합니다. 소프트웨어를 완전히 설치하지 않으면 대부분의 웹캠 기능이 제대로 작동하지 않으므로 반드시 소프트웨어를 먼저 설치하십시오.

2



Webcam connection

Please wait to connect your webcam to a computer USB port until you are prompted by the software to do so.

Tip: After you plug in your webcam, you will see a series of notifications at the bottom right of your screen. Once your webcam is detected, the software will advance to the next screen.

網路攝影機連接

請在軟體提示您之後，再將網路攝影機連接至電腦的 USB 連接埠上。

秘訣：接上網路攝影機後，您會在螢幕的右下方看見一系列的通知訊息。當電腦偵測到網路攝影機後，軟體將會進行至下一個畫面。

网络摄像头连接

请等待软件出现提示之后，再将网络摄像头连接到计算机 USB 端口之上。

提示：在将网络摄像头插入之后，您将在屏幕的右下角看到一系列通知。一旦检测到网络摄像头，软件将前进到下个界面。

웹캠 연결

소프트웨어에서 메시지가 나타날 때까지 기다린 후에 웹캠을 컴퓨터 USB에 연결하십시오.

팁: 웹캠을 연결한 후에는 화면 오른쪽 하단에 일련의 알림 메시지가 나타납니다. 웹캠이 감지되면 소프트웨어에서 다음 화면으로 진행합니다.

3

Your webcam comes with Logitech Vid

Free, fast, and easy video calling for you and anyone you call. And it's built into your webcam setup so you're ready to talk to the people you care about right away.

Learn more: <http://www.logitech.com/whatisvid>

您的網路攝影機附有 Logitech Vid

Logitech Vid 免費、快速又容易使用，讓您和通話的另一方輕鬆無負擔。這項技術已整合於網路攝影機的安裝過程中，只要安裝完成就能立即與家人或好友通話。

深入瞭解：<http://www.logitech.com/whatisvid>

本网络摄像头带有 Logitech Vid

您和对方可以免费、快捷和方便地进行视频电话。Logitech Vid 已集成到网络摄像头设置之中，您即刻就可与您关心的人进行通话。

要了解更多信息，请访问：<http://www.logitech.com/whatisvid>

웹캠과 함께 Logitech Vid 제공

빠르고 간편한 무료 화상 통화를 이용할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 웹캠 설치 과정에 내장되어 있으므로 즉시 통화를 시작할 수 있습니다.

추가 정보: <http://www.logitech.com/whatisvid>

4



Choose your install

Logitech recommends installing both your webcam and Logitech Vid software.

If you do not want Logitech Vid, please pick another type of installation and skip to step 8.

Tip: If you choose not to install Logitech Vid, making a video call will require downloading and installing third-party software.

選擇安裝內容

羅技建議您安裝網路攝影機和 Logitech Vid 軟體。

如果您不想使用羅技 Logitech Vid，請選擇另一個安裝類型，並跳至步驟 8。

秘訣：如果您不安裝 Logitech Vid，則必須下載並安裝第三方軟體才能進行視訊通話。

安装的选择

罗技推荐安装网络摄像头和 Logitech Vid 两套软件。

如果您不想安装 Logitech Vid，请选择其它安装类型，然后跳至第 8 步。

提示：如果不安装 Logitech Vid，在使用视频电话时则需要下载和安装第三方软件。


설치 유형 선택

웹캠과 Logitech Vid 소프트웨어를 모두 설치하는 것이 좋습니다.

Logitech Vid를 설치하지 않으려면 다른 설치 유형을 선택하고 8단계로 건너뛴니다.

팁: Logitech Vid를 설치하지 않도록 선택한 경우 화상 통화를 하려면 타사 소프트웨어를 다운로드하여 설치해야 합니다.

5



Creating your account

Follow the on-screen instructions to create your Logitech Vid account and to configure your webcam for video calling.

建立帳戶

請依照螢幕上的指示建立您的 Logitech Vid 帳戶，以便設定視訊通話用的網路攝影機。

创建个人账户

请按照屏幕上的指示创建您的 Logitech Vid 账户并为视频电话配置网络摄像头。

계정 만들기

화면에 표시되는 지시 사항에 따라 Logitech Vid 계정을 만들고 화상 통화에 맞게 웹캠을 구성합니다.

6



Add a friend or make a practice call

Click on the practice call tile to test your settings. To add a friend, click on the tile and enter your contact's email when prompted.

Tip: The practice call tile will always be available on your contact list to test your settings.

加入好友或測試通話

按一下測試通話方塊可測試您的設定。若要加入好友，按一下該方塊，然後依提示輸入聯絡人的電子郵件。

秘訣：測試通話方塊會永遠顯示在您的聯絡人清單中，讓您測試設定。

添加好友或进行通话练习

请单击通话练习窗口，对所做设置进行测试。要添加好友，请单击窗口，然后根据提示输入联系人的电子邮件。

提示：此通话练习窗口始终会出现在联系人列表之中，供您对所做设置进行测试。

친구 추가 또는 연습 통화

연습 통화 타일을 클릭하여 설정을 테스트합니다. 친구를 추가하려면 타일을 클릭하고 메시지가 나타나면 추가하고자 하는 사람의 이메일을 입력합니다.

팁: 연락처 목록에서 언제든지 연습 통화 타일을 사용하여 설정을 테스트할 수 있습니다.

7



Accessing account settings

Logitech will automatically detect and set the best settings for your webcam. If you would like to re-take your profile picture or update any of your settings, click the Settings icon.

存取帳戶設定

羅技可自動偵測並為您的網路攝影機選擇最佳的設定。如果您要重新拍攝個人相片或更新任何設定，請按一下「設定」圖示。

进入账户设置

罗技将自动检测并将网络摄像头设成最佳设置。如果您希望重新拍摄个人形象照片或更新任何设置，请单击设置图标。

계정 설정 액세스

Logitech은 웹캠에 가장 적합한 설정을 자동으로 감지하고 설정합니다. 프로필 사진을 다시 찍거나 설정을 업데이트하려면 설정 아이콘을 클릭합니다.

8



Starting your applications

Double-click the icons to launch your applications.

1. Webcam software
2. Logitech Vid

Tip: The Logitech Vid icon is only present if you chose to install Logitech Vid. To learn about third-party video calling, please visit:

www.logitech.com/webcam_howto

啟動應用程式

連按兩下圖示即可啟動應用程式。

1. 網路攝影機軟體
2. Logitech Vid

秘訣：Logitech Vid 圖示只有在您安裝 Logitech Vid 之後才會出現。若要瞭解第三方視訊通話的資訊，請瀏覽：

www.logitech.com/webcam_howto



启动应用程序

要启动应用程序，请双击图标

1. 网络摄像头软件
2. Logitech Vid

提示：只有您选择安装了 Logitech Vid，Logitech Vid 的图标才会出现。要了解有关第三方视频电话的更多信息，请访问：

www.logitech.com/webcam_howto

응용 프로그램 시작


아이콘을 더블 클릭하여 응용 프로그램을 시작합니다.

1. 웹캠 소프트웨어
2. Logitech Vid

팁: Logitech Vid 아이콘은 Logitech Vid를 설치하도록 선택한 경우에만 나타납니다. 타사 화상 통화에 대한 자세한 내용은 다음 웹 페이지를 참조하십시오.

www.logitech.com/webcam_howto

9



1. Download or launch Logitech Vid
2. Record video or capture images
3. Privacy shade
4. Webcam settings
5. Access additional applications
6. Webcam help dashboard
7. Video mute

1. 下載或啟動 Logitech Vid
2. 錄製視訊或擷取影像
3. 鏡頭保護蓋
4. 網路攝影機設定
5. 存取其他應用程式
6. 網路攝影機說明主控台
7. 視訊靜音

1. 下载或启动 Logitech Vid
2. 录制视频或拍摄图像
3. 镜头保护盖
4. 网络摄像头设置
5. 使用其他应用程序
6. 网络摄像头帮助面板
7. 视频静音

1. Logitech Vid 다운로드 및 시작
2. 비디오 녹화 또는 이미지 캡처
3. 개인 정보 보호
4. 웹캠 설정
5. 추가 응용 프로그램 액세스
6. 웹캠 도움말 대시보드
7. 비디오 음소거

11



Lighting correction

Logitech RightLight technology corrects for poor lighting environments. To change your settings, click on the tab as shown.

Tip: RightLight technology is available only on certain webcams.

光源校正

羅技 RightLight 技術可校正微弱光源環境下的光線。若要變更設定，請按一下圖示中的索引標籤。

秘訣：僅特定型號的網路攝影機使用 RightLight 技術。

光线校正

罗技 RightLight 技术可为不佳的光线环境进行校正。要更改设置，请单击所示标签。

提示：RightLight 技术只适用于某些网络摄像头。

조명 보정

Logitech RightLight 기술은 빈약한 조명 환경을 보정합니다. 설정을 변경하려면 그림과 같이 탭을 클릭합니다.

팁: RightLight 기술은 특정 웹캠에서만 사용할 수 있습니다.

12

<http://www.logitech.com/whatisvid>

http://www.logitech.com/webcam_howto

<http://www.logitech.com/support>

<http://www.logitech.com>

Congratulations!

Your webcam and software are installed and are ready to use. Please visit the links to learn more about Logitech webcams, their technology, and how to get the most out of them.

Thank you for buying a Logitech webcam!

恭喜您！

您的網路攝影機和軟體已安裝完成，可立即使用。請瀏覽上方連結，深入瞭解羅技網路攝影機、相關技術以及如何靈活使用的資訊。

感謝您購買羅技的網路攝影機！

恭喜！

您的网络摄像头和软件已安装成功，可立即使用。如需了解有关罗技网络摄像头，罗技技术以及有关罗技的更多信息，请访问这些链接。

感谢您购买罗技网络摄像头！

축하합니다!

웹캠과 소프트웨어가 설치되었으며 사용할 준비가 되었습니다. 링크를 방문하여 Logitech 웹캠, Logitech 기술, 효과적인 사용 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

Logitech 웹캠을 구입해 주셔서 감사합니다.

10



Need help?

Click on the ? icon to access application help, or watch videos showing how to get the most out of your Logitech webcam software.

Tip If you are not sure about a feature, you can also click on the ? icon any place in the webcam software for help.

需要協助嗎？

按一下 ? 圖示可存取應用程式說明，或觀看影片，說明如何靈活運用羅技網路攝影機軟體。

秘訣 如果您不確定某項功能的用法，可以按一下網路攝影機軟體中的任一 ? 圖示，取得說明。

需要帮助？

请单击 ? 图标查看应用程序的帮助内容，或观看如何让您充分享用罗技网络摄像头软件的视频演示。

提示 如果您不了解某一项功能，您也可以在网络摄像头软件中的任何位置单击 ? 图标以获得帮助。

도움말 사용

? 아이콘을 클릭하여 응용 프로그램 도움말에 액세스하거나, Logitech 웹캠 소프트웨어를 최대한 활용할 수 있는 방법을 보여 주는 비디오를 봅니다..

팁: 특정 기능에 대해 확실히 알지 못하는 경우 웹캠 소프트웨어의 어떤 위치에서든 ? 아이콘을 클릭하여 도움말을 볼 수 있습니다.

+

www.logitech.com/support

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量
根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电缆 Cable	X	○	○	○	○	○
电路板组件 PCBs	X	○	○	○	○	○
塑料外壳 Plastic enclosure	○	○	○	○	○	○
塑料附件 Plastic parts	○	○	○	○	○	○
镜头 Lens	○	○	○	○	○	○

○ = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
X = 表示该有害物质至少在该部件的某一均质的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
表中标示“X”的所有部件都符合 RoHS 法规。
*国家环保总局公告 2005 年 1 月 27 日关于电子电器设备中限制使用某些有害物质 的 2002/95/EC 号指令。
注：环保使用期限的参考值取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

	PC Camera Logitech Inc. Made in China
1. 모델명: 제품 라벨에 표기된 'M/N' 참조 2. 제조년월: 별도 표기(제품 라벨 혹은 제품)	
8급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합 등 특 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목 으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.	

© 2009 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

620-002294.002